



100% Made in Italy

ITALIANO

PRODUTTORE . Tonin Casa divisione della Progetto Design International srl
via Palladio, 43 - 35010 San Giorgio in Bosco (PD) Italy t. +39 049 9453300 - f. +39
049 9450725
E-mail: info@tonincasa.it - Internet: www.tonincasa.it

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA . Lampade

AVVERTENZA . La presente scheda ottempera alle disposizioni della legge del 10 aprile 1991 n.126 "Norme per l'informazione del consumatore" e al Decreto del 8 febbraio 1997 n.101 "Regolamento d'attuazione".

MATERIALI IMPIEGATI . Struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche, paralume d.70 cm in cottonette plissettato . Portalampade E27. 75 Watt massimi. (su richiesta versione 110V E26.75 Watt massimi)

UTILIZZO . Utilizzare il mobile esclusivamente per l'uso cui è destinato. Se presenti, al momento dell'assemblaggio seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio.

- Non arrampicarsi sul mobile.
- Evitare di intervenire sui componenti del mobile se l'operazione non viene eseguita da una persona esperta.
- Evitare che il mobile rimanga a contatto con acqua o altri liquidi, anche per brevi periodi.
- Non esporre il mobile in prossimità di fonti dirette di calore superiori a 50°C. (122°F).
- Evitare gli urti contro oggetti contundenti che potrebbero strisciare la superficie.
- Non esporre alla luce diretta del sole al fine di evitare alterazioni cromatiche.
- Non utilizzare all'esterno.
- Togliere la spina di alimentazione dalla rete elettrica prima di sostituire la lampada, o comunque prima di ogni operazione di manutenzione e pulizia.

PULIZIA . Utilizzare un panno imbevuto di poca acqua e sapone neutro asciugando immediatamente.
Per le parti in vetro utilizzare prodotti certificati per la pulizia della casa ed in particolare dei vetri e superfici lucide. Non usare detersivi di qualsiasi genere, solventi, alcool, e similari.

SMALTIMENTO . Il cartone e gli altri componenti l'imballo, riposti negli appositi contenitori di raccolta, verranno completamente riciclati. Una volta dismesso, il mobile ed i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento secondo le normative vigenti nel proprio Comune.

Il presente mobile deve essere assemblato da personale qualificato. L'azienda non si assume nessuna responsabilità per danni causati da un non corretto rispetto delle istruzioni allegate. La garanzia non è valida per danneggiamenti dovuti ad un uso improprio del prodotto o avvenuti durante il trasporto.

ENGLISH

MANUFACTURER . Tonin Casa divisione della Progetto Design International srl
via Palladio, 43 - 35010 San Giorgio in Bosco (PD) Italy t. +39 049 9453300 - f. +39
049 9450725
E-mail: info@tonincasa.it - Internet: www.tonincasa.it

CLASSIFICATION . Lamps

ATTENTION . This data sheet conforms to law no. 126 dated 10th April 1991, "Standards for consumer information" and with Decree no. 101 dated 8th February 1997, "Actuation Regulations".

MATERIALS . Structure: epoxy powder coated metal; Lamp-shade: pleated cottonette d.70cm. Lamp holder: E27. 75 Watt max (On demand: 110V version, E26. 75Watt max).

USE . If available, at the moment of assembling follow carefully the assembling instructions. Use the product only for its designed purpose.

- Do not climb on the product
- Avoid operating on the products parts if such operation is not carried out by professionals.
- Avoid exposing the product to water or other liquids, even if for a short time.
- Avoid dragging the product.
- Do not expose the product to direct heat sources exceeding 50°C (122°F).
- Avoid colliding into other objects that may scratch the surface.
- Do not expose to direct sunlight in order to avoid chromatic alterations.
- Do not use outdoors
- Remove the plug from the mains supply before replacing the lamp, or any other maintenance or cleaning operation.

CLEANING . Use a lightly damp cloth and neutral soap and dry immediately. For the glass parts only use products certified for housecleaning, specifically for glass and shiny surfaces. Do not use any sort of detergent, solvents, alcohol or similar products.

DISPOSAL . Cardboard and other packaging elements, once placed into the proper trash collecting container will be completely recycled. Once discarded, the furniture components must not be dispersed in the environment but instead handed over to the proper Council system of disposal, accordingly to local legislation.

This furniture unit must be assembled by specialized personnel. The manufacturer denies all liability for any damage due to non-compliance with the attached instructions. The warranty is not valid for damage caused by incorrect use of the product or damage during transport.

